



# Requisiti per un'installazione senza problemi di *hyperMILL*

## Windows 10 e Windows 11

1. Il disco rigido deve avere almeno 7 GB di spazio libero
2. Il sistema operativo e la piattaforma CAD sono supportati da *hyperMILL*? Controllare nelle [Note sulla versione](#) nella sezione **Software supportati**.
3. Accedere come amministratore locale.
4. Interrompere il processo di scansione del software antivirus.

OPEN MIND consiglia inoltre di escludere dalla scansione antivirus le seguenti directory, tipi di file, processi e servizi:

Directory	
File NC	è definito dall'utente
Postprocessor	è definito dall'utente
File CAD	è definito dall'utente
Installazione di hyperMILL	Percorso standard: C:\Programmi\OPEN MIND\
Spazio di Lavoro Globale	hyperMILL preferenze > Applicazione > Percorsi Standard
Progetto	hyperMILL preferenze > Documento > Directory
Software di licenza	C:\Program Files (x86)\CodeMeter
OPEN MIND Roaming	C:\Users\Nome-utente\AppData\Roaming\OPEN MIND
OPEN MIND Temp	C:\Users\Nome-utente\AppData\Local\Temp\OPEN MIND
OM ProgramData	C:\ProgramData\OPEN MIND

Tipi di file			
*.3df	*.nc	*.ovz	*.tmpof
*.comp	*.nclist	*.pcf	*.tool
*.def	*.ncmap	*.pof	*.vis
*.h	*.oma	*.ppcfg	*.vmm



Tipi di file			
*.hmc	*.omx	*.pprpt	*.vnc
*.hmrep	*.omgcfg	*.settings	
*.hvz	*.origin	*.so	

Questi tipi di file sono affidabili perché sono generati esclusivamente da *hyperMILL*.

Processi		
CodeMeter.exe	GetHS.exe	omCheck_x64.exe
cycrunx64.exe	hmc.exe	omHV.exe
	LicenseManager.exe	omHV64.exe
		omToolDBW32.exe
		omToolDBX64.exe

## Servizi

Il servizio CodeMeter.exe

Chiedere all'IT di impostare il software antivirus in base a queste specifiche.