

## Voraussetzungen für eine reibungslose *hyperMILL*®-Installation In Windows 8.1 und Windows 10.

Für eine reibungslose *hyperMILL*®-Installation sollten Sie bitte folgende Punkte beachten:

1. Ihre Festplatte sollte mind. 5 GB freien Speicherplatz haben.
2. Wird Ihr Betriebssystem und Ihre CAD-Plattform von *hyperMILL*® unterstützt?  
Überprüfen Sie dies bitte im [hyperMILL-readme-de.pdf](#) in den Versionshinweisen unter „Plattformen und Schnittstellen“.
3. Melden Sie sich als lokaler Administrator an.
4. Deaktivieren Sie die Benutzerkontensteuerung.
5. Stoppen Sie den Scan-Vorgang Ihrer Antivirus-Software.

Außerdem empfiehlt OPEN MIND folgende Verzeichnisse, Dateitypen, Prozesse und Dienste vom Virenscan auszuschließen:

<b>Verzeichnisse</b>	NC-Datei	wird vom Anwender festgelegt
	Postprozessor	wird vom Anwender festgelegt
	CAD-Datei	wird vom Anwender festgelegt
	<i>hyperMILL</i> ®-Installation	Standardpfad: C:\Programme\OPEN MIND\
	Allgem. Arbeitsbereich	<i>hyperMILL</i> ®-Einstellungen -> Anwendung -> Standardpfade
	Projekt	<i>hyperMILL</i> ®-Einstellungen -> Dokument -> Verzeichnisse
	Lizenzierungssoftware	C:\Program Files (x86)\CodeMeter
	OPEN MIND Roaming	C:\Users\Benutzer-Name\AppData\Roaming\OPEN MIND
	OPEN MIND Temp	C:\Users\Benutzer-Name\AppData\Local\Temp
	OM ProgramData	C:\ProgramData\OPEN MIND

<b>Dateitypen</b>	*.3df	*.h	*.oma
	*.def	*.hmc	*.omx
		*.hmrep	*.pof
		*.hvz	*.vis
		*.nc	

Diese Dateitypen sind vertrauenswürdig, da diese ausschließlich von *hyperMILL*® erzeugt werden.

<b>Prozesse</b>	CodeMeter.exe	hmc.exe	omCheck.exe
	cycrunw32.exe	LicenseManager.exe	omCheck_x64.exe
	cycrunx64.exe		omHV.exe
			omHV64.exe
			omToolDBW32.exe
			omToolDBX64.exe

<b>Dienste</b>	Der Dienst der CodeMeter.exe
----------------	------------------------------

Bitte lassen Sie die Antivirussoftware von Ihrer IT nach diesen Angaben einstellen.