



1. Installer et configurer

Conditions préalables à une installation de *hyperMILL*® réussie

Windows 10 et Windows 11

1. Votre disque dur doit disposer d'au moins 7 Go d'espace libre.
2. Votre système d'exploitation et votre plate-forme CAO sont-ils pris en charge par *hyperMILL*® ? Veuillez vérifier cela dans les [Notes de version](#) dans la section **Logiciels pris en charge**.
3. Connectez-vous en tant qu'administrateur local.
4. Arrêtez le processus d'analyse de votre logiciel antivirus.

En outre, OPEN MIND recommande d'exclure les répertoires, types de fichiers, processus et services suivants de l'analyse antivirus :

Répertoires	
Fichier NC	est défini par l'utilisateur
Post-processeur	est défini par l'utilisateur
Fichier CAO	est défini par l'utilisateur
Installation d' <i>hyperMILL</i>	Chemin par défaut : C:\Programmes\OPEN MIND\
Espace de travail global	<i>hyperMILL</i> paramètres -> Application -> Chemins par défaut
Projet	<i>hyperMILL</i> paramètres > Document -> Répertoires
Logiciel de gestion de licence	C:\Program Files (x86)\CodeMeter
OPEN MIND Roaming	C:\Users\Nom-utilisateur\AppData\Roaming\OPEN MIND
OPEN MIND Temp	C:\Users\Nom-utilisateur\AppData\Local\Temp\OPEN MIND
<i>hyperMILL</i> ® tmp	C:\Users\Public\ Documents\OPEN MIND\tmp\
OM ProgramData	C:\ProgramData\OPEN MIND



Types de fichiers			
*.3df	*.nc	*.ovz	*.tmpof
*.comp	*.nclist	*.pcf	*.tool
*.def	*.ncmap	*.pof	*.vis
*.h	*.oma	*.ppcfg	*.vmm
*.hmc	*.omx	*.pprpt	*.vnc
*.hmrep	*.omgcfg	*.settings	
*.hvz	*.origin	*.so	

Ces types de fichiers sont fiables car ils sont générés exclusivement par *hyperMILL*®.

Processus		
CodeMeter.exe	GetHS.exe	omCheck_x64.exe
cycrunx64.exe	hmc.exe	omHV.exe
	LicenseManager.exe	omHV64.exe
		omToolDBW32.exe
		omToolDBX64.exe

Services

Service de CodeMeter.exe

Veuillez demander à votre service informatique de paramétrer le logiciel antivirus selon ces indications.